



Armarios con accionamiento manual, están especialmente diseñados para la gestión de pequeños archivos en oficinas, en las que la carga no sea elevada y el número de armarios a mover sea limitado.

Su estética asegura la integración y compatibilidad con los diferentes materiales y mobiliario existente.

La base de deslizamiento es una plataforma construida con perfil de aluminio anodizado y tarima de tablero de madera hidrófuga plastificada.

El material archivado en el interior de los armarios queda totalmente aislado de luz y polvo exterior, por un perfil de goma flexible que cubre toda la parte exterior de contacto entre armarios, silenciando y amortiguando el contacto entre los mismos.



Los paneles frontales y traseros incorporan cremalleras en forma de omega, ranuradas cada 25 mm. para permitir el alojamiento de los ganchos que soportan los estantes.



Cada equipo incorpora un sistema de cierre general que bloquea todo el conjunto. El acceso al interior de los diferentes armarios solo es posible mediante la utilización de una llave que permite el desbloqueo y facilita la apertura.

El carro es una base móvil que soporta toda la estructura del armario y se desliza sobre raíles. Incorpora cuatro ruedas de 90 mm. de diámetro construidas en poliamida, que giran cada una de ellas sobre dos rodamientos.

Los estantes están contruidos en acero laminado en frío, se soportan sobre los perfiles mediante ganchos de fácil colocación y extracción, graduables cada 25 mm., se pueden regular de forma independiente por cada cara del armario, permitiendo ajustarse a distintos elementos de archivo con diferentes dimensiones. Están dotados de un tope en su parte posterior, con el fin de evitar el posible desplazamiento de la documentación, y de guías interiores para poder adaptar carpetas colgantes, opcionalmente pueden incorporar un visor porta-títulos en el frontal.

RECUBRIMIENTOS DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS

Dos tipos de recubrimientos se aplican según las características de cada una de las piezas que componen los armarios OFI-KIT.

1.- PINTURA EPOXI-POLIESTER

Este tratamiento es el que se aplica a la mayor parte de las piezas (estantes, techos, paneles exteriores, carros, etc.).

Se aplica con equipos electroestáticos. El producto utilizado es un híbrido compuesto por resinas epoxy y poliéster, formando un elemento que provee excelente dureza, flexibilidad y resistencia a los químicos y a la corrosión. Este producto no contiene compuestos orgánicos volátiles (COV's), por lo que es un material no agresivo para el medio ambiente.

El proceso incorpora un pretratamiento de diferentes etapas con el fin de mejorar la adherencia de la pintura, evitar reacciones de oxidación bajo la capa de pintura, aumentar la resistencia a la corrosión y mejorar las propiedades mecánicas de la pieza final (impacto, elasticidad, adherencia, embutición, etc.).

El pretratamiento se realiza en un túnel que incluye desengrase, fosfatado, lavado, pasivado y secado, todo ello en continuo y de forma automática.

A continuando se procede al pintado en cabina y al polimerizado de las piezas en horno a una temperatura de 200°C durante un tiempo de 10 minutos.

Con este tratamiento las diferentes piezas quedan recubiertas con una capa media de 60 micras de espesor de pintura.

Color a elegir según la carta RAL de colores.

2.- CINCADO

Este tratamiento se aplica a los complementos que por su reducido tamaño (tornillos, arandelas, ganchos, tensores, etc.), y sus características no se puede proceder a su pintado y por lo tanto se procede a su cincado.

- *Nota: Todas las soldaduras realizadas a los diferentes elementos que componen los armarios, pasan un control de calidad en las diferentes fases de mecanizado, que garantizan que estén libres de imperfecciones y rebabas antes de proceder al proceso de pintado.*

Tabla de colores RAL

RAL 1000		RAL 4007		RAL 7008	
RAL 1001		RAL 4008		RAL 7009	
RAL 1002		RAL 4009		RAL 7010	
RAL 1003		RAL 5000		RAL 7011	
RAL 1004		RAL 5001		RAL 7012	
RAL 1005		RAL 5002		RAL 7013	
RAL 1006		RAL 5003		RAL 7015	
RAL 1007		RAL 5004		RAL 7016	
RAL 1011		RAL 5005		RAL 7021	
RAL 1012		RAL 5007		RAL 7022	
RAL 1013		RAL 5008		RAL 7023	
RAL 1014		RAL 5009		RAL 7024	
RAL 1015		RAL 5010		RAL 7026	
RAL 1016		RAL 5011		RAL 7030	
RAL 1017		RAL 5012		RAL 7031	
RAL 1018		RAL 5013		RAL 7032	
RAL 1019		RAL 5014		RAL 7033	
RAL 1020		RAL 5015		RAL 7034	
RAL 1021		RAL 5017		RAL 7035	
RAL 1023		RAL 5018		RAL 7036	
RAL 1024		RAL 5019		RAL 7037	
RAL 1027		RAL 5020		RAL 7038	
RAL 1028		RAL 5021		RAL 7039	
RAL 1032		RAL 5022		RAL 7040	
RAL 1033		RAL 5024		RAL 7042	
RAL 1034		RAL 6000		RAL 7043	
RAL 2000		RAL 6001		RAL 7044	
RAL 2001		RAL 6002		RAL 7045	
RAL 2002		RAL 6003		RAL 7046	
RAL 2003		RAL 6004		RAL 7047	
RAL 2004		RAL 6005		RAL 8000	
RAL 2008		RAL 6006		RAL 8001	
RAL 2009		RAL 6007		RAL 8002	

RAL 2010		RAL 6008		RAL 8003	
RAL 2011		RAL 6009		RAL 8004	
RAL 2012		RAL 6010		RAL 8007	
RAL 3000		RAL 6011		RAL 8008	
RAL 3001		RAL 6012		RAL 8011	
RAL 3002		RAL 6013		RAL 8012	
RAL 3003		RAL 6014		RAL 8014	
RAL 3004		RAL 6015		RAL 8015	
RAL 3005		RAL 6016		RAL 8016	
RAL 3007		RAL 6017		RAL 8017	
RAL 3009		RAL 6018		RAL 8019	
RAL 3011		RAL 6019		RAL 8022	
RAL 3012		RAL 6020		RAL 8023	
RAL 3013		RAL 6021		RAL 8024	
RAL 3014		RAL 6022		RAL 8025	
RAL 3015		RAL 6024		RAL 8028	
RAL 3016		RAL 6025		RAL 9001	
RAL 3017		RAL 6026		RAL 9002	
RAL 3018		RAL 6027		RAL 9003	
RAL 3020		RAL 6028		RAL 9004	
RAL 3022		RAL 6029		RAL 9005	
RAL 3027		RAL 6032		RAL 9006	
RAL 3031		RAL 7000		RAL 9007	
RAL 4001		RAL 7001		RAL 9010	
RAL 4002		RAL 7002		RAL 9011	
RAL 4003		RAL 7003		RAL 9016	
RAL 4004		RAL 7004		RAL 9017	
RAL 4005		RAL 7005		RAL 9018	
RAL 4006		RAL 7006			

NOTA

**Esta tabla es una aproximación de los colores RAL.
El color que está viendo puede variar según la calidad de su pantalla o de su impresora.
Si necesita conocer el tono exacto del color o la gama completa, consulte una carta RAL.**

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Armarios OFI-KIT

1 Introducción

1.1 Armarios OFI-KIT

1.1.1 General

El equipo descrito en estas instrucciones de uso cumple la normativa y normas de seguridad aplicables.

Estas instrucciones ofrecen la información necesaria para ello. Lea y respete la información suministrada antes de poner el equipo en servicio. De este modo se evitan accidentes y se garantiza la validez de la garantía.

1.2 Información sobre la documentación

1.2.1 Alcance de la documentación

- Instrucciones de uso
- Manual de mantenimiento

Esta documentación describe todas las medidas necesarias para el mantenimiento adecuado de las estanterías en todas sus posibles variantes en el momento de su impresión. Los diseños especiales basados en peticiones específicas del cliente se documentan en unas instrucciones de funcionamiento independientes. Si tiene cualquier duda, póngase en contacto con su servicio de mantenimiento.

Introduzca el número de instalación y la fecha de fabricación, que encontrará en la placa del fabricante ⇒ Capítulo «Placa de identificación », en el campo suministrado:

Nº de Instalación:	
Fecha de fabricación:	

Mencione estos números en todas sus consultas técnicas.

Se incluyen instrucciones de funcionamiento con cada instalación.

El personal encargado del uso y mantenimiento del equipo debe estar familiarizado con estas instrucciones de funcionamiento.

Gracias por leer y cumplir lo indicado en estas instrucciones de funcionamiento. Si tiene alguna pregunta o sugerencia o si ha detectado alguna anomalía, póngase en contacto con su servicio de mantenimiento.

EYPAR se esfuerza constantemente en mejorar sus estanterías. Estas instrucciones son susceptibles de cambios; no se puede afirmar la validez de las reclamaciones basándose en declaraciones e imágenes encontradas en estas instrucciones de funcionamiento.

Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con su servicio de mantenimiento.

Razón Social: **EYPAR, S.A.**

Dirección: Crta. N-547. Km-44. CP15800, Melide. A Coruña (España).

Teléfono: +34 981 507 203

Fax:

Web: www.eypar.com

Email: eypar@eypar.com

1.2.2 Derechos de autor y marca registrada

Estas instrucciones no se deben reproducir, traducir o poner a disposición de terceros (incluidos los extractos) excepto con la autorización expresa por escrito del fabricante.

2 Manual de instrucciones de uso

- Utilizar elementos de ayuda para facilitar el acceso al material almacenado, como carritos, escaleras, taburetes, etc.
- No utilizar las propias baldas a modo de escalera.
- Garantizar la estabilidad de los apilamientos para evitar la caída de la documentación almacenada.
- Disponer las cargas de modo que en la medida de lo posible no sobresalgan de la zona perimetral de las baldas.
- Procurar que las cargas tengan un adecuado agarre y que no sean excesivamente voluminosas o resbaladizas.
- Prestar especial atención a la visibilidad en los desplazamientos.
- En general, se limitará la manipulación por encima del nivel de los hombros.
- No se adoptarán posturas forzadas para manipular un punto lejano. En ese caso, se debe modificar la posición de la escalera o taburete que se esté utilizando.
- Evitar posibles golpes con carros de transporte de documentación.
- Utilizar productos no abrasivos para la limpieza de la instalación.
- Mantener limpias y libres de obstáculos las guías de conducción.

3 Manual de mantenimiento

- Los armarios OFI-KIT no requieren de ningún tipo de mantenimiento para su conservación.

4 Medio ambiente

Los armarios están compuestos de diferentes materiales. Si hay que sustituir y desechar los componentes, es necesario tratar o reciclar según las normativas regionales y nacionales.



ADVERTENCIA RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE

Recomendamos trabajar con una empresa de gestión de residuos para su desecho.

A CORUÑA

Ctra. N-547, Km. 44
Tel. 981 507 203
Fax 981 507 343
15800 MELIDE

MADRID

C/ López de Hoyos, 35 - 1º
Tel. 91 745 74 09
Fax 91 402 70 77
28002 MADRID

SEVILLA

C/ Eduardo Dato, 69 – 5ª P.
Tel. 95 525 33 83
Fax. 95 525 34 00
41005 SEVILLA

BARCELONA

C/ Tarragona, 157 - 4ª P.
Tel. 93 547 64 46
Fax 93 300 28 30
08014 BARCELONA